# Instructies bosted DDNS instellingen

Unifi UDM (Dream Machine v5.12.30)

# 1. Ga naar de instellingen voor Dynamic DNS

Klik links onder in de controller op "Settings"



Afhankelijk van de instellingen kan er op dit moment gekozen worden voor Classic settings of New settings.

#### 1.1. Classic settings:

Klik op "Services" en selecteer vervolgens "DYNAMIC DNS"



#### Klik op "CREATE NEW DYNAMIC DNS"

#### 1.2. New settings:

Klik op "Gateway" en selecteer "Dynamic DNS"

INTERNET SECURITY	+
VPN	+
GATEWAY	
Static Routes	
DHCP	
Dynamic DNS	
mDNS	
SIP	
UPnP	

Klik rechts onder op "Create New Dynamic DNS"



# 2. Dynamische DNS instellen

Via beide wegen zijn deze instellingen hetzelfde.

#### **Classic settings:**

CREATE NEW DYNAMIC DNS	
Interface	• WAN
Service	dyndns
Hostname	
Username	
Password	•
Server	

**New Settings:** 

Interface	WAN 1	
Service	dyndns	
Hostname	Hostname	
Username	Username	
Password	Password	
Server	Server	

Wanneer New settings is gekozen selecteer dan bij "Interface": WAN 1. Bij de Classic settings is WAN de enige optie en al geselecteerd.

Service:	Selecteer hier dyndns	
Hostname:	Vul het DNS A record in dat gewijzigd moet worden. ` Bijvoorbeeld thuis.bhosted.tutorials.nl.	
Username:	Vul hier de bhosted.nl login in. Hiermee wordt ook op het bhosted.nl controle paneel ingelogd.	
Password:	Vul hier het wachtwoord in dat ook wordt gebruikt om in te loggen bij het bhosted.nl controle paneel. Maar dan versleuteld met MD5. Het wachtwoord kan via onderstaande link worden versleuteld met MD5: https://www.bhosted.nl/tools/online-md5-conversie	
Server:	er: Voer de onderstaande update URL in voor de bhosted DDNS service:	
	<pre>webservices.bhosted.nl/\/dyndns?type=2&amp;host=%h&amp;ip=%i&amp;user=%u &amp;password=%p</pre>	

### 3. Controle

Ga om te controleren of de instellingen succesvol zijn naar het dashboard en selecteer hier de dream machine



Het info venster dat vervolgens wordt getoond geeft ook het externe IP adres weer. Controleer of dit adres nu overeenkomt met het DNS record in het controle paneel van bhosted.

## Let op:

De service werkt op een Unifi UDM *niet* in combinatie met een dubbele NAT. Het modem van de provider moet dus in bridge modus staan en het externe IP adres doorgeven via de ethernet poort van het modem.